

WIND EASY CONNECT

Requisiti minimi sistemi operativi e dispositivi compatibili

Indice

| | |
|---|-----------|
| <i>Requisiti minimi per l'installazione di WIND Easy Connect.....</i> | <i>1</i> |
| <i>Lista TELEFONI compatibili per sistema operativo.....</i> | <i>1</i> |
| <i>Lista DATA CARD compatibili per sistema operativo.....</i> | <i>13</i> |

Requisiti minimi per l'installazione di WIND Easy Connect

WIND Easy Connect può essere installato su un computer portatile o fisso che abbia installato uno dei seguenti sistemi operativi:

- Windows 2000 (Service Pack 4)
- Windows XP (Service Pack 2)
- Windows Vista 32 e 64 bit
- MAC OS X 10.3.9 o superiore

Lista TELEFONI compatibili per sistema operativo

Dove:

BT = connessione del terminale via BlueTooth

USB = connessione del terminale con cavo dati su porta Universal Serial Bus

IrDA = connessione del terminale tramite porta infrarossi

NOTA BENE

Il software integra un elevato numero di driver per dispositivi Sony Ericsson e Motorola: è quindi possibile che vengano supportati ulteriori modelli oltre a quelli testati ed elencati di seguito

| Produttore | Nome | Porte supportate | | | Windows | | Mac | |
|---------------|-----------------------|------------------|-----|------|---------|----|-----|----|
| | | BT | USB | IrDA | USB | BT | USB | BT |
| Alcatel | Alcatel One Touch 735 | - | X | X | X | - | - | - |
| Alcatel | Alcatel OTS853 | - | X | - | X | - | - | - |
| Amoi | Amoi 9507 | X | X | - | X | X | - | - |
| BENQ-SIEMENS | BenQ-Siemens EF91 | - | X | - | X | - | - | - |
| Ericsson | Ericsson T39 | X | X | - | X | X | - | - |
| Ericsson | Ericsson T65 | - | X | - | X | - | - | - |
| Ericsson | Ericsson T68 | X | X | X | X | X | X | X |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson T300 | - | X | - | X | - | - | - |

| Produttore | Nome | Porte supportate | | | Windows | | Mac | |
|------------|----------------------|------------------|-----|------|---------|----|-----|----|
| | | BT | USB | IrDA | USB | BT | USB | BT |
| LG | LG C3300 | - | X | - | X | - | - | - |
| LG | LG KE590I <i>NEW</i> | X | X | - | X | - | - | - |
| LG | LG KE850 Prada | - | X | - | - | - | X | - |
| LG | LG KE970 Shine | X | X | - | X | X | - | - |
| LG | LG KG800 | X | X | - | X | X | - | - |
| LG | LG KG810 | X | X | - | X | X | - | - |
| LG | LG KU380 <i>NEW</i> | X | X | - | X | X | - | - |
| LG | LG L343i | X | X | - | X | X | - | - |
| LG | LG L600V | X | X | - | X | X | X | X |
| LG | LG P7200 | - | X | - | X | - | - | - |
| LG | LG U300 | - | X | - | X | - | - | - |
| LG | LG U8110 | - | X | - | X | - | - | - |
| LG | LG U8210 | X | X | - | X | X | X | - |
| LG | LG U8500 | - | X | - | X | - | - | - |
| LG | LG U880 | X | X | - | X | X | - | - |
| LG | LG U900 | - | X | - | X | - | - | - |
| Mitsubishi | Mitsubishi M342 | - | X | - | X | - | - | - |
| Motorola | Motorola A1000 | X | X | - | X | X | - | - |
| Motorola | Motorola A835 | X | X | X | X | X | X | X |
| Motorola | Motorola A925 | - | X | - | X | - | - | - |
| Motorola | Motorola C350 | X | X | - | X | X | X | - |
| Motorola | Motorola C385 | - | X | - | X | - | - | - |
| Motorola | Motorola C450 | - | X | - | X | - | - | - |
| Motorola | Motorola C550 | X | X | - | X | X | - | - |
| Motorola | Motorola C650 | X | X | - | X | X | - | - |
| Motorola | Motorola C975 | - | X | - | X | - | - | - |
| Motorola | Motorola C980M | - | X | - | X | - | - | - |
| Motorola | Motorola E1000 | X | X | - | X | X | X | X |
| Motorola | Motorola E1000M | X | X | - | X | X | - | - |
| Motorola | Motorola E1070 | X | X | - | X | X | X | X |
| Motorola | Motorola E398 | X | - | - | - | - | X | X |
| Motorola | Motorola E398B | X | X | - | X | X | - | - |
| Motorola | Motorola E550 | - | X | - | X | - | - | - |
| Motorola | Motorola E770v | X | X | - | X | X | X | X |
| Motorola | Motorola K1v | X | X | - | X | X | - | - |
| Motorola | Motorola KRZR K1 | - | X | - | X | - | X | - |
| Motorola | Motorola PEBL U6 | X | X | - | X | X | X | X |
| Motorola | Motorola ROKR | X | X | - | X | X | X | - |
| Motorola | Motorola SLVR | X | X | - | X | X | X | X |
| Motorola | Motorola T720i | - | X | - | X | - | X | - |

| Produttore | Nome | Porte supportate | | | Windows | | Mac | |
|------------|-----------------------|------------------|-----|------|---------|----|-----|----|
| | | BT | USB | IrDA | USB | BT | USB | BT |
| Motorola | Motorola V1050 | X | X | X | X | X | X | - |
| Motorola | Motorola V1075 | X | X | - | X | X | X | X |
| Motorola | Motorola V1100 | - | X | - | X | - | - | - |
| Motorola | Motorola V150 | - | X | - | X | - | - | - |
| Motorola | Motorola V180 | - | X | - | X | - | X | - |
| Motorola | Motorola V220 | - | X | - | X | - | - | - |
| Motorola | Motorola V235 | - | X | - | X | - | - | - |
| Motorola | Motorola V300 | X | X | - | X | X | X | - |
| Motorola | Motorola V360 | X | X | - | X | X | X | - |
| Motorola | Motorola V3iv | X | X | - | X | X | - | X |
| Motorola | Motorola V3r | X | X | - | X | X | X | X |
| Motorola | Motorola V3v | X | X | - | X | X | X | X |
| Motorola | Motorola V3xxi | X | X | - | - | - | X | X |
| Motorola | Motorola V500 | X | X | - | X | X | - | - |
| Motorola | Motorola V525M | X | X | - | X | X | X | X |
| Motorola | Motorola V547 | X | X | - | X | X | X | X |
| Motorola | Motorola V550 | X | X | - | X | X | X | X |
| Motorola | Motorola V600 | X | X | - | X | X | X | X |
| Motorola | Motorola V620 | X | X | - | X | X | X | - |
| Motorola | Motorola V635 | X | X | - | X | X | X | X |
| Motorola | Motorola V66 | X | X | - | X | X | - | - |
| Motorola | Motorola V66i | X | X | - | X | X | - | - |
| Motorola | Motorola V80 | - | X | - | X | - | - | - |
| Motorola | Motorola V975 | X | X | - | X | X | - | - |
| Motorola | Motorola V980 | X | X | X | X | X | X | - |
| Motorola | Motorola V980M | - | X | - | X | - | - | - |
| Motorola | Motorola V1050 | X | X | - | X | X | X | - |
| Motorola | Motorola C390 | X | X | - | X | X | X | X |
| Motorola | Motorola CE Z3 | X | X | - | X | X | - | - |
| Motorola | Motorola E1 iTunes | - | X | - | - | - | X | - |
| Motorola | Motorola KRZR K3 | X | X | - | X | X | X | X |
| Motorola | Motorola L2 | X | X | - | X | X | X | - |
| Motorola | Motorola L6 | X | X | - | X | X | X | X |
| Motorola | Motorola L6-imode | X | X | - | - | - | X | X |
| Motorola | Motorola L7-imode | X | X | - | - | - | X | X |
| Motorola | Motorola MAXX V6 | X | X | - | X | X | X | X |
| Motorola | Motorola Q q9 | X | X | - | X | X | X | X |
| Motorola | Motorola RAZR maxx V6 | X | X | - | X | X | X | X |
| Motorola | Motorola RAZR V3 | X | X | - | X | X | X | X |
| Motorola | Motorola RAZR V3c | X | X | - | X | X | X | - |

| Produttore | Nome | Porte supportate | | | Windows | | Mac | |
|------------|-------------------------------|------------------|-----|------|---------|----|-----|----|
| | | BT | USB | IrDA | USB | BT | USB | BT |
| Motorola | Motorola RAZR V3i | X | - | - | - | - | X | X |
| Motorola | Motorola RAZR V3x | X | - | - | - | - | X | X |
| Motorola | Motorola RAZR V3xv | X | X | - | X | X | X | X |
| Motorola | Motorola RAZR V3xx | X | X | - | X | X | - | - |
| Motorola | Motorola RAZR V3xxv | X | X | - | X | X | - | - |
| Motorola | Motorola RAZR V6vc | - | X | - | - | - | X | - |
| NEC | NEC 338 | - | X | - | X | - | - | - |
| NEC | NEC e540 | - | X | - | X | - | - | - |
| Nokia | Nokia 2760 <i>NEW</i> | X | X | - | X | X | - | X |
| Nokia | Nokia 3110c | X | X | - | - | - | X | X |
| Nokia | Nokia 3120 | - | X | - | X | - | - | - |
| Nokia | Nokia 3200 | - | X | X | X | - | - | - |
| Nokia | Nokia 3220 | X | X | - | X | X | - | - |
| Nokia | Nokia 3230 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 3250 | X | X | - | X | X | - | - |
| Nokia | Nokia 3500 classic <i>NEW</i> | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 3510 | - | X | - | X | - | - | - |
| Nokia | Nokia 3510i | - | X | - | X | - | - | - |
| Nokia | Nokia 3650 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 3660 | X | X | X | X | X | - | - |
| Nokia | Nokia 5140 | - | X | - | X | - | - | - |
| Nokia | Nokia 5140i | - | X | - | X | - | - | - |
| Nokia | Nokia 5200 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 5300 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 5700 | - | X | - | X | - | - | - |
| Nokia | Nokia 6020 | - | X | - | X | - | - | - |
| Nokia | Nokia 6021 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 6070 | - | X | - | X | - | - | - |
| Nokia | Nokia 6085 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 6100 | - | X | X | X | - | - | - |
| Nokia | Nokia 6101 | X | X | - | X | X | - | - |
| Nokia | Nokia 6102 | - | X | - | X | - | - | - |
| Nokia | Nokia 6103 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 6110 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 6111 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 6120 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 6125 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 6131 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 6151 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 6170 | - | X | - | X | - | - | - |

| Produttore | Nome | Porte supportate | | | Windows | | Mac | |
|------------|-------------|------------------|-----|------|---------|----|-----|----|
| | | BT | USB | IrDA | USB | BT | USB | BT |
| Nokia | Nokia 6220 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 6230 | X | X | X | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 6230i | X | X | X | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 6233 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 6234 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 6270 | X | X | - | X | X | X | - |
| Nokia | Nokia 6280 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 6288 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 6290 | X | X | - | X | X | - | X |
| Nokia | Nokia 6300 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 6310 | X | X | X | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 6310i | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 6500 | - | X | X | X | - | - | - |
| Nokia | Nokia 6500c | X | X | X | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 6510 | - | X | X | X | - | - | - |
| Nokia | Nokia 6600 | X | X | X | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 6610 | - | X | X | X | - | - | - |
| Nokia | Nokia 6610i | X | X | X | X | X | - | - |
| Nokia | Nokia 6630 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 6650 | - | X | - | X | - | X | - |
| Nokia | Nokia 6670 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 6680 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 6681 | X | X | - | X | X | - | - |
| Nokia | Nokia 6800 | - | X | - | X | - | - | - |
| Nokia | Nokia 6820 | X | X | - | X | X | - | - |
| Nokia | Nokia 6822 | X | X | - | X | X | - | - |
| Nokia | Nokia 7200 | - | X | - | X | - | - | - |
| Nokia | Nokia 7210 | - | X | X | X | - | - | - |
| Nokia | Nokia 7250i | - | X | X | X | - | - | - |
| Nokia | Nokia 7260 | - | X | - | X | - | - | - |
| Nokia | Nokia 7270 | - | X | - | X | - | - | - |
| Nokia | Nokia 7280 | - | X | - | X | - | - | - |
| Nokia | Nokia 7360 | - | X | - | X | - | - | - |
| Nokia | Nokia 7370 | X | X | - | X | X | - | X |
| Nokia | Nokia 7373 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 7390 | X | X | - | X | X | - | - |
| Nokia | Nokia 7600 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 7610 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 7650 | X | X | X | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 7710 | X | X | - | X | X | - | - |

| Produttore | Nome | Porte supportate | | | Windows | | Mac | |
|--------------------|-----------------------------|------------------|-----|------|---------|----|-----|----|
| | | BT | USB | IrDA | USB | BT | USB | BT |
| Nokia | Nokia 7900 Prism <i>NEW</i> | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 8310 | - | X | X | X | - | - | - |
| Nokia | Nokia 8800 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 8910i | - | X | - | X | - | - | - |
| Nokia | Nokia 9300 | X | X | X | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 9300i | X | X | X | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia 9500 | X | X | X | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia E50 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia E60 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia E61 Smartphone | X | X | X | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia E61i | X | X | X | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia E65 | X | X | X | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia E70 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia E90 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia N-Gage | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia N.GAGE QD | X | X | - | X | X | - | X |
| Nokia | Nokia N70 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia N71-1 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia N72 | - | X | - | X | - | - | - |
| Nokia | Nokia N73 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia N76 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia N80 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia N90 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia N91 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia N93 | X | X | - | X | X | X | X |
| Nokia | Nokia N93i | X | X | - | X | - | X | X |
| Nokia | Nokia N95 | X | X | - | X | X | X | X |
| Panasonic | Panasonic GD87 | X | X | X | X | X | - | - |
| Panasonic | Panasonic X60 | - | - | X | - | - | - | - |
| Panasonic | Panasonic X70 | X | X | - | X | X | X | X |
| Panasonic | Panasonic X700 | - | X | - | X | - | X | - |
| Philips | Philips Fisio | X | - | - | - | X | - | - |
| Philips | Philips Fisio 825 | X | X | - | X | X | - | - |
| QUALCOMM | BRIONVEGA N7010 | - | X | - | X | - | - | - |
| QUALCOMM | LG KU800 Chocolate | X | X | - | X | X | X | X |
| QUALCOMM | LG KU950 | X | X | - | X | X | X | X |
| Research In Motion | BlackBerry 8707 Series | X | X | - | X | X | X | - |
| SAGEM | Sagem MY X5-2 | - | X | - | X | - | - | - |
| SAGEM | Sagem my411V | X | - | - | - | X | - | - |
| SAGEM | Sagem my501C GPRS | - | X | - | X | - | - | - |

| Produttore | Nome | Porte supportate | | | Windows | | Mac | |
|------------|-----------------------------|------------------|-----|------|---------|----|-----|----|
| | | BT | USB | IrDA | USB | BT | USB | BT |
| SAGEM | SAGEM my600v | X | - | - | - | X | - | - |
| SAGEM | Sagem my800X | - | X | - | X | - | - | - |
| SAGEM | Sagem my901C | - | X | - | X | - | - | - |
| SAGEM | Sagem myC5-2v | - | X | - | X | - | - | - |
| SAGEM | Sagem myV-55 GPRS | - | X | - | X | - | X | - |
| SAGEM | Sagem myV-65 | - | X | - | X | - | - | - |
| SAGEM | Sagem myV-75 GPRS | - | X | - | X | - | - | - |
| SAGEM | Sagem myV-85 | - | X | - | X | - | - | - |
| SAGEM | Sagem myX-6 GPRS | - | X | - | X | - | - | - |
| SAGEM | Sagem myX-7 | - | X | - | X | - | - | - |
| SAGEM | Sagem myX5 | - | X | - | X | - | - | - |
| SAGEM | Sagem myX5-2 | - | X | - | X | - | - | - |
| SAGEM | Sagem myX6-2 | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E340E | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH Z720V | X | X | - | X | X | X | X |
| Samsung | Samsung SGH-C300 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-D500 | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-D500E | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-D520 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-D600 | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-D600E | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-D700 | X | - | - | - | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-D800 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-D820 | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-D830 | X | X | - | X | X | X | X |
| Samsung | Samsung SGH-D840 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-D900 | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-D900i | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E105 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E210 <i>NEW</i> | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E250 | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E300 | - | X | X | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E310 | - | X | X | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E330 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E340 | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E350 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E360 | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E370 | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E380 | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E390 | X | X | - | X | X | - | - |

| Produttore | Nome | Porte supportate | | | Windows | | Mac | |
|------------|-----------------------------|------------------|-----|------|---------|----|-----|----|
| | | BT | USB | IrDA | USB | BT | USB | BT |
| Samsung | Samsung SGH-E490 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E500 | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E530 | X | - | - | - | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E570 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E620 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E630 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E700 | - | X | X | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E710 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E720 | X | X | - | X | X | X | - |
| Samsung | Samsung SGH-E730 | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E760 | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E770 | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E780 | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E790 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E800 | - | X | X | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E810 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E840 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E850 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E860V | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-E900 | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-i520 | X | X | - | X | X | X | - |
| Samsung | Samsung SGH-i550 <i>NEW</i> | X | X | - | X | X | - | X |
| Samsung | Samsung SGH-P300 | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-P308 | X | - | - | - | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-P310 | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-P900 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-P910 | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-P920 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-P930 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-P940 | X | X | - | X | - | X | X |
| Samsung | Samsung SGH-S401i | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-S500 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-S720i | X | X | - | X | X | X | X |
| Samsung | Samsung SGH-S730i | X | X | - | X | X | X | X |
| Samsung | Samsung SGH-U600 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-U700 | X | X | - | X | X | X | X |
| Samsung | Samsung SGH-U700V | X | X | - | X | X | X | X |
| Samsung | Samsung SGH-U800 <i>NEW</i> | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-V200 | - | X | X | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-X160 | - | X | - | X | - | - | - |

| Produttore | Nome | Porte supportate | | | Windows | | Mac | |
|------------|--------------------|------------------|-----|------|---------|----|-----|----|
| | | BT | USB | IrDA | USB | BT | USB | BT |
| Samsung | Samsung SGH-X200 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-X450 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-X460 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-X480 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-X500 | X | - | - | - | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-X510 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-X510V | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-X600 | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-X640 | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-X650 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-X660 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-X660V | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-X670 | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-X680V | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-X700 | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-X800 | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-X820 | X | X | - | X | X | X | X |
| Samsung | Samsung SGH-X830 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-Z130 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-Z140V | X | X | X | X | X | X | X |
| Samsung | Samsung SGH-Z150 | X | X | - | X | X | X | X |
| Samsung | Samsung SGH-Z220 | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-Z230 | X | X | - | X | X | X | X |
| Samsung | Samsung SGH-Z240 | X | X | - | X | X | - | X |
| Samsung | Samsung SGH-Z300 | X | X | X | X | X | X | X |
| Samsung | Samsung SGH-Z310 | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-Z320i | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-Z370 | X | X | - | X | X | X | X |
| Samsung | Samsung SGH-Z400V | X | X | - | X | X | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-Z400V | X | X | - | X | X | - | X |
| Samsung | Samsung SGH-Z500 | X | X | X | X | X | X | X |
| Samsung | Samsung SGH-Z510 | X | X | - | X | X | X | - |
| Samsung | Samsung SGH-Z540 | - | X | - | - | - | X | - |
| Samsung | Samsung SGH-Z540V | X | X | - | X | X | X | - |
| Samsung | Samsung SGH-Z560 | - | X | - | - | - | X | - |
| Samsung | Samsung SGH-Z560VH | X | X | - | X | X | X | X |
| Samsung | Samsung SGH-Z620 | X | - | - | - | - | - | X |
| Samsung | Samsung SGH-Z620 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-Z630 | X | X | - | X | X | X | X |
| Samsung | Samsung SGH-Z650i | X | X | - | X | X | X | X |

| Produttore | Nome | Porte supportate | | | Windows | | Mac | |
|------------|--------------------|------------------|-----|------|---------|----|-----|----|
| | | BT | USB | IrDA | USB | BT | USB | BT |
| Samsung | Samsung SGH-Z710 | - | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-Z720 | - | X | - | X | - | X | - |
| Samsung | Samsung SGH-Z720M | X | X | - | X | - | - | - |
| Samsung | Samsung SGH-ZV10 | X | X | X | X | X | X | X |
| Samsung | Samsung SGH-ZV30 | X | X | X | X | X | X | X |
| Samsung | Samsung SGH-ZV40 | X | X | - | X | X | X | X |
| Samsung | Samsung SGH-ZV50 | X | X | - | X | X | X | X |
| Samsung | Samsung SGH-ZV60 | X | X | - | X | X | X | - |
| SHARP | Sharp 770SH | X | X | - | X | X | - | - |
| SHARP | Sharp 903 | X | X | - | X | X | - | - |
| SHARP | Sharp GX Series | X | X | X | X | X | X | X |
| SHARP | Sharp TQ-GX Series | - | X | - | X | - | - | - |
| SHARP | Sharp V902 | X | X | X | X | X | X | X |
| Siemens | BenQ-Siemens S68 | - | X | - | X | - | - | - |
| Siemens | Siemens A60 | - | X | - | X | - | - | - |
| Siemens | Siemens A62 | - | X | - | X | - | - | - |
| Siemens | Siemens A65 | - | X | - | X | - | - | - |
| Siemens | Siemens A75 | - | X | - | X | - | - | - |
| Siemens | Siemens AX72 | - | X | - | X | - | - | - |
| Siemens | Siemens C55 | - | X | - | X | - | - | - |
| Siemens | Siemens C60 | - | X | - | X | - | - | - |
| Siemens | Siemens C65 | - | X | X | X | - | X | - |
| Siemens | Siemens C72 | - | X | - | X | - | - | - |
| Siemens | Siemens C75 | - | X | - | X | - | - | - |
| Siemens | Siemens CF62 | - | X | - | X | - | - | - |
| Siemens | Siemens CF75 | - | X | - | X | - | - | - |
| Siemens | Siemens CFX65 | - | X | - | X | - | - | - |
| Siemens | Siemens CX65 | - | X | - | X | - | - | - |
| Siemens | Siemens CX6V | - | X | - | X | - | - | - |
| Siemens | Siemens CX70 | - | X | - | X | - | - | - |
| Siemens | Siemens CX75 | X | X | - | X | X | - | - |
| Siemens | Siemens EF81 | X | X | - | X | X | - | X |
| Siemens | Siemens EL71 | X | X | - | X | X | - | X |
| Siemens | Siemens M50 | - | X | - | X | - | - | - |
| Siemens | Siemens M55 | X | X | - | X | X | - | - |
| Siemens | Siemens M65 | - | X | - | X | - | - | - |
| Siemens | Siemens M6V | - | X | - | X | - | - | - |
| Siemens | Siemens M75 | - | X | - | X | - | - | - |
| Siemens | Siemens M81 | X | - | - | - | X | - | - |
| Siemens | Siemens MC35i | - | X | - | X | - | - | - |

| Produttore | Nome | Porte supportate | | | Windows | | Mac | |
|---------------|--------------------------------|------------------|-----|------|---------|----|-----|----|
| | | BT | USB | IrDA | USB | BT | USB | BT |
| Siemens | Siemens MC60 | X | X | - | X | X | - | - |
| Siemens | Siemens MC75 | - | X | - | X | - | - | - |
| Siemens | Siemens ME45 | - | X | - | X | - | - | - |
| Siemens | Siemens ME75 | - | X | - | X | - | - | - |
| Siemens | Siemens S40 | X | X | - | X | X | - | - |
| Siemens | Siemens S45 | X | X | X | X | X | - | - |
| Siemens | Siemens S45i | X | X | X | X | X | - | - |
| Siemens | Siemens S55 | X | X | X | X | X | X | X |
| Siemens | Siemens S65 | X | X | - | X | X | - | - |
| Siemens | Siemens S6V | X | X | - | X | X | - | - |
| Siemens | Siemens S75 | X | X | - | X | X | - | - |
| Siemens | Siemens SK65 | - | X | - | X | - | - | - |
| Siemens | Siemens SK6R | X | - | - | - | X | - | - |
| Siemens | Siemens SL55 | - | X | X | X | - | - | - |
| Siemens | Siemens SL65 | - | X | - | X | - | - | - |
| Siemens | Siemens SL75 | X | X | - | X | X | - | - |
| Siemens | Siemens SP65 | X | X | - | X | X | - | - |
| Siemens | Siemens ST60 | - | X | - | X | - | - | - |
| Siemens | Siemens SX1 | X | X | - | X | X | - | - |
| Siemens | Siemens SXG75 | X | X | - | X | X | - | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson F500 Series | - | X | X | X | - | - | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson J300 series | - | X | - | X | - | - | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson K300 series | - | X | - | X | - | - | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson K310i NEW | X | X | - | X | X | - | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson K508 Series | - | X | - | X | - | - | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson K510i | X | X | - | X | X | - | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson K550i | X | X | - | X | X | X | X |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson K600i | X | X | - | X | X | X | X |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson K608i | X | X | - | X | X | X | X |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson K610i | X | X | - | X | X | X | X |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson K700 | X | X | X | X | X | X | X |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson K750i | X | X | - | X | X | X | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson K750i | X | X | - | X | X | X | X |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson K800 | - | X | - | X | - | X | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson K800i | X | X | - | X | X | X | X |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson K810i | - | X | - | X | - | - | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson M600i | X | X | - | X | X | X | X |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson P1i | X | X | - | X | X | - | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson P800 | X | X | X | X | X | X | X |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson P900 | X | X | X | X | X | X | X |

| Produttore | Nome | Porte supportate | | | Windows | | Mac | |
|---------------------|-------------------------------|------------------|-----|------|---------|----|-----|----|
| | | BT | USB | IrDA | USB | BT | USB | BT |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson P910a | X | X | X | X | X | X | X |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson P910i | X | X | - | X | X | - | X |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson P990i | X | X | - | X | X | - | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson S700 series | X | X | - | X | X | - | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson T290 | - | X | - | X | - | - | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson T300 | - | X | X | X | - | - | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson T310 | - | X | X | X | - | - | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson T610 | X | X | X | X | X | X | X |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson T628 | X | X | - | X | X | - | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson T630 | X | X | X | X | X | X | X |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson T68 | X | X | X | X | X | X | X |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson V600i | X | X | - | X | X | - | X |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson V630i | X | X | - | X | X | - | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson V800 | X | X | - | X | X | X | X |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson VDC | - | X | - | X | - | - | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson W200 | - | X | - | X | - | - | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson W200i | - | X | - | X | - | - | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson w300i | X | X | - | X | X | - | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson W550i | X | X | - | X | X | - | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson W660i | X | - | - | - | X | - | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson w710 | - | X | - | X | - | - | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson W800i | X | X | | X | X | X | X |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson W810i | X | X | - | X | X | X | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson W850i | X | X | - | X | X | - | X |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson W880i | X | X | - | X | X | X | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson W900 | X | X | - | X | X | X | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson W950i | X | X | - | X | X | - | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson Z1010 | X | X | - | X | X | - | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson Z200 | - | X | X | X | - | - | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson Z310i | X | X | - | X | X | - | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson Z520i | X | X | - | X | X | - | X |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson Z600 | X | X | X | X | X | X | X |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson Z610i | X | X | - | X | X | - | X |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson Z710 NEW | X | X | - | X | X | - | X |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson Z780 NEW | X | X | - | X | X | - | - |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson Z800 NEW | X | X | - | X | X | - | - |
| Toshiba Corporation | Toshiba 803 | X | X | - | X | X | - | - |
| Toshiba Corporation | Toshiba TS 921 | X | X | - | X | X | - | - |
| Toshiba Corporation | Toshiba-Vodafone 803T | - | X | - | X | - | - | - |

Lista DATA CARD compatibili per sistema operativo

| Produttore | Name | Windows | Mac |
|--------------------|------------------------------|---------|-----|
| Huawei | Huawei E169 | X | X |
| Huawei | Huawei E156G <i>NEW</i> | X | - |
| Huawei | Huawei E160 <i>NEW</i> | X | X |
| Huawei | Huawei E160G <i>NEW</i> | X | X |
| Huawei | Huawei E169 <i>NEW</i> | X | X |
| Huawei | Huawei E169G <i>NEW</i> | X | X |
| Huawei | Huawei E180v <i>NEW</i> | X | - |
| Huawei | Huawei E220 | X | X |
| Huawei | Huawei E230 | X | - |
| Huawei | Huawei E270 | - | X |
| Huawei | Huawei E612 | X | - |
| Huawei | Huawei E620 | X | X |
| Huawei | Huawei E630 | X | X |
| Huawei | Huawei E660A | X | - |
| Huawei | Huawei E800 | X | X |
| Huawei | Huawei E870 <i>NEW</i> | X | X |
| Huawei | Huawei E960 | X | X |
| Itelco | Itelco ITM22 <i>NEW</i> | X | X |
| Nokia | Nokia D211 | X | X |
| Novatel | Novatel Expedite EU740 | X | X |
| Novatel | Novatel Expedite EU870D Mini | X | X |
| Novatel | Novatel U530 | X | X |
| Novatel | Novatel U630 | X | X |
| Novatel | Novatel U740 | X | X |
| Novatel | Novatel U740W | X | X |
| Novatel | Novatel XU870 | X | X |
| ONDA COMMUNICATION | Onda EDGE Card N100E | X | - |
| ONDA COMMUNICATION | Onda ET501HS | X | - |
| ONDA COMMUNICATION | Onda M1HS | X | X |
| ONDA COMMUNICATION | ONDA N101 USB Modem | X | - |
| ONDA COMMUNICATION | Onda N101E | X | - |

| Produttore | Name | Windows | Mac |
|--------------------|--------------------------------|---------|-----|
| ONDA COMMUNICATION | Onda N6019 | X | - |
| ONDA COMMUNICATION | Onda PW501HS | X | - |
| Option | Globe Trotter Fusion Quad Lite | X | X |
| Option | GlobeSurfer ICON | X | X |
| Option | GlobeTrotter COMBO WLAN-GPRS | X | - |
| Option | GlobeTrotter Fusion | X | X |
| Option | Globetrotter GPRS/GSM | X | - |
| Option | GlobeTrotter HSDPA | X | X |
| Option | Option 3G/GPRS datacard | X | X |
| Option | Option Globetrotter EDGE | X | X |
| Option | Option GT 3G+ | X | - |
| Option | Option N.V.GTM351E | X | - |
| QUALCOMM | ONDA UMTS Card N300U | X | - |
| QUALCOMM | Qualcomm GU1100 | X | - |
| QUALCOMM | QUALCOMM INCORPORATED 129 | X | - |
| QUALCOMM | QUALCOMM INCORPORATED U970 | X | - |
| Xemens | 4G PCMCIA | X | X |
| Sierra Wireless | Sierra Wireless AC750 | X | - |
| Sierra Wireless | Sierra Wireless AC775 | X | - |
| Sierra Wireless | Sierra Wireless AC850 | X | X |
| Sierra Wireless | Sierra Wireless AC875 | X | X |
| Sierra Wireless | Sierra Wireless MC8775V | X | - |
| Sierra Wireless | Sierra Wireless MC8780 | - | X |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson GC75 | X | X |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson GC79 | X | X |
| Sony Ericsson | Sony Ericsson GC85 | X | X |
| ZTE INCORPORATED | ZTE MF628 <i>NEW</i> | X | - |